





*Lösungsblatt*

Kamerabildschirm



Fach für Akku

Mikrofon



Aufnahmetaste

Kopfhörerbuchse

Power-Taste